



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

PRIROČNIK ZA UPORABO

INVERTER **R32**

MODELI

- ☒ FTXJ20MV1BW
- ☒ FTXJ25MV1BW
- ☒ FTXJ35MV1BW
- ☒ FTXJ50MV1BW

- ☒ FTXJ20MV1BS
- ☒ FTXJ25MV1BS
- ☒ FTXJ35MV1BS
- ☒ FTXJ50MV1BS



Funkcije

Za vaše udobje in varčno rabo energije



INTELIGENTNO OKO

Tipalo INTELIGENTNO OKO zaznava gibanje oseb v prostoru. Če v prostoru več kot 20 minut ni nikogar, delovanje samodejno preide v varčni način.

► Stran 15



TEDENSKI ČASOVNIK

Za vsak dan v tednu lahko shranite do 4 nastavitve časovnika v skladu z življenjskim slogom vaše družine. TEDENSKI ČASOVNIK omogoča nastavitve časa vklopa/izklopa in želene temperature.

► Stran 23

Druge funkcije



UDOBEN PRETOK ZRAKA

Pretok zraka je med HLAJENJEM usmerjen navzgor, med OGREVANJEM pa navzdol. Funkcija preprečuje izpihovanje hladnega ali toplega zraka neposredno proti vam. ► Stran 15



TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE zmanjša raven hrupa zunanje enote. Funkcija je koristna v primerih, ko morate paziti, da ne povzročate hrupa sosedom. ► Stran 19

Vsebina

■ Pred uporabo preberite

Varnostni ukrepi	3
Imena delov	5
Priprava pred uporabo	9

■ Upravljanje

 Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR	11
 Nastavitev smeri in hitrosti pretoka zraka	13
 Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/ INTELIGENTNO OKO	15
 ZMOGLJIVO delovanje.....	18
 VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE.....	19
 Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP ...	21
 Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP ...	22
 Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.....	23

■ Nega

Nega in čiščenje	29
------------------------	----

■ Odpravljanje težav

Odpravljanje težav	33
--------------------------	----

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.



VARČNO

Funkcija omogoča učinkovito delovanje z omejevanjem maksimalne porabe energije. Uporabna je pri sočasni uporabi klimatske naprave in drugih električnih naprav. ►Stran 19

Varnostni ukrepi



Pred uporabo enote temeljito preberite napotke za varnost v tem priročniku.



Naprava je napolnjena s plinom R32.

- Priročnik hranite na mestu, na katerem ga bo uporabnik zlahka našel.
- Pred uporabo enote temeljito preberite napotke za varnost v tem priročniku.
- Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.
- Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dB (A).
- V tem dokumentu opisani napotki za varnost so označeni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR. Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte.

OPOZORILO

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

POZOR

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.



Tega nikoli ne poskušajte.



Obvezno upoštevajte navodila.



Vzpostavite ozemljitev.

- Ko priročnik preberete, ga shranite na priročnem mestu, na katerem bo vedno na voljo. Če opremo izročite novemu uporabniku, mu morate izročiti tudi priročnik.

OPOZORILO



- Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik).
- Da bi preprečili požar, eksplozijo ali telesne poškodbe, enote ne uporabljajte, če so v bližini enote zaznani škodljivi plini (npr. vnetljivi ali korozivni plini).
- Zavedajte se, da lahko dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku iz klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku škoduje vašemu počutju in zdravju.
- V dovod in odvod zraka ne dajajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd. Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami klimatske naprave lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.
- Klimatske naprave ne poskušajte sami popraviti, razstaviti, ponovno namestiti ali spremeniti, sicer lahko pride do puščanja vode, električnega udara ali nevarnosti požara.
- V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih razpršil, sicer lahko pride do požara.
- Pri montaži, prestavljanju in popravilih zunanje enote uporabljajte izključno navedeno hladivo (R32). Uporaba drugih hladiv lahko povzroči težave ali poškodbe enote in telesne poškodbe.
- Da preprečite električni udar, izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.



- V primeru puščanja hladila pazite na možnost nastanka požara. Če klimatska naprava ne deluje pravilno, na primer če ne oddaja toplega ali hladnega zraka, je za to lahko krivo puščanje hladila. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Hladilo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča. Kljub temu lahko v primeru puščanja in stika hladila z golim plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv plin. Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne potrdi, da je bilo puščanje odpravljeno.
- Klimatske naprave ne poskušajte montirati ali popraviti sami. Nestrokovno opravljeno delo lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali nevarnost požara. Za montažo in vzdrževalna dela se obrnite na prodajalca ali usposobljeno osebo.
- V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.) odklopite napajanje enote in se obrnite na svojega krajevnega prodajalca. Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.
- Obvezno namestite zemljostični odklopnik. Če zemljostičnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali požara.



- Obvezno ozemljite enoto. Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar.

POZOR



- Klimatske naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena. Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetnin, ker lahko to poslabša delovanje, kakovost in/ali življenjsko dobo omenjenih stvari.

Varnostni ukrepi



- Rastlin in živali ne izpostavljajte neposredno pretoku zraka iz enote, saj to lahko povzroči neželene učinke.
- Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz enote, ker lahko to poslabša izgorevanje v gorilniku.
- Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.
- Ne sedite na zunanji enoti, ne postavljajte predmetov nanjo in je ne vlecite. V nasprotnem lahko pride do nezgode, kot je padec ali prevrnitev enote, ki lahko povzroči telesne poškodbe in okvaro ali poškodbo izdelka.
- Predmetov, občutljivih na vlago, ne postavljajte neposredno pod notranjo ali zunanjo enoto. V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladilo, umazanija na zračnem filtru ali zamašitev izpusta povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet onesnaži ali poškoduje.
- Po daljši uporabi preverite stojalo in držala enote, ali so poškodovani. Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.
- Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih reber na notranji ali zunanji enoti.
- Preprečite udarce notranjih in zunanjih enot, sicer lahko pride do poškodbe izdelka.
- Vnetljivih predmetov, na primer pršil, ne postavljajte bližje kot 1 m od odvoda zraka. Vroč zrak iz notranjih ali zunanjih enot lahko povzroči eksplozijo pršila.
- Preprečite živalim, da bi urinirale na klimatsko napravo. Uriniranje na klimatsko napravo lahko povzroči električni udar ali požar.
- Klimatske naprave ne perite z vodo, saj lahko pride do električnega udara ali požara.
- Nad enoto ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj lahko to povzroči nevarnost električnega udara ali požara.



- Da bi preprečili izčrpavanje kisika, poskrbite, da bo prostor ustrezno prezračen, če se poleg klimatske naprave uporablja oprema, kot je gorilnik.
- Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje enote, izklopite odklopnik ali odklopite napajalni kabel. V nasprotnem lahko pride do električnega udara.
- Klimatsko napravo priključite izključno na namenski napajalni tokokrog. Druga napajanja lahko povzročijo električne udare, pregrevanje in požare.
- Izpustno cev uredite tako, da omogoča tekoče praznjenje. Zaradi nepopolnega odvajanja vode se lahko zmoči zgradba, pohištvo itd.
- V neposredno bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje in druga nesnaga nabirali okoli enote. Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.
- Okrog notranje enote ne postavljajte nobenih predmetov. Predmeti lahko neugodno vplivajo na delovanje, kakovost in življenjsko dobo klimatske naprave.
- Otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, lahko to napravo uporabljajo samo pod nadzorom odgovorne osebe ali če jih odgovorna oseba pouči o varni uporabi naprave in če razumejo povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo brez nadzora čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja.

Mesto namestitve.

- Posvetujte se s prodajalcem, če želite klimatsko napravo namestiti v naslednjih okoljih.

- Mesta, na katerih so prisotni olje, para ali saje.
- Slano okolje, kot so obmorski kraji.
- Mesta, na katerih se pojavlja žvepleni plin, kot so vroči vrelci.
- Mesta, na katerih lahko sneg zamete zunanjo enoto.

- Obvezno upoštevajte spodnja navodila.

- Notranja enota je najmanj 1 m oddaljena od televizorja ali radia (enota lahko povzroča motnje v sliki ali zvoku).
- Odvod iz zunanje enote mora biti napeljan na mesto, ki omogoča dobro odtekanje.

Pazite, da hrup ne bo motil sosedov.

- Za namestitev izberite mesto v skladu s spodnjim opisom.

- Mesto, ki je dovolj trdno, da bo preneslo težo enote in ne bo povzročalo ojačenja hrupa in tresljajev pri delovanju.
- Mesto, na katerem izpust zraka iz zunanje enote ali hrup delovanja ne bo motil vaših sosedov.

Električna dela.

- Za napajanje obvezno uporabite ločen tokokrog, namenjen izključno klimatski napravi.


Prestavitev sistema.

- Prestavitev klimatske naprave zahteva posebna znanja in veščine. Če je potrebna prestavitev, se o premiku ali predelavi posvetujte s prodajalcem.

Imena delov

Notranja enota

- Videz notranje enote se lahko razlikuje.



Prikaz

Lučka delovanja in lučka ČASOVNIKA

Lučka delovanja


- Barva lučke se spreminja v skladu z načinom delovanja.

Upravljanje	Lučka delovanja
SAMODEJNO	Rdeča/modra
SUŠENJE	Zelena
HLAJENJE	Modra
OGREVANJE	Rdeča
VENTILATOR	Bela
ČASOVNIK	Oranžna

Lučka ČASOVNIKA

- Ko se nastavi delovanje prek časovnika, se barva lučke delovanja občasno spremeni v oranžno. Oranžno sveti približno 5 sekund, nato znova sveti v barvi, ki ustreza načinu delovanja. Ko klimatska naprava ne deluje, se lučka delovanja ciklično vkloplja in izkloplja v oranžni barvi.

Barva lučke ČASOVNIKA: pri hlajenju



Barva lučke ČASOVNIKA

SUŠENJE: Zelena	→ Oranžna
HLAJENJE: Modra	→ Oranžna
OGREVANJE: Rdeča	→ Oranžna
VENTILATOR: Bela	→ Oranžna
Zaustavitev: Izklop	→ Oranžna

Lučka tipala INTELIGENTNO OKO (zelena) ► Stran 16

Sprejemnik signala in stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote

Sprejemnik signala

- Sprejema signal iz daljinskega upravljalnika.
- Ko enota sprejme signal, se oglasi pisk.

Primer	Vrsta zvoka
Zagon delovanja	pisk-pisk
Spremenjena nastavitev	pisk
Zaustavitev delovanja	dolg pisk

Stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote


- Za zagon delovanja enkrat pritisnete to stikalo.
- Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnete.
- Za nastavitev načina delovanja glejte naslednjo tabelo.

Način	Nastavitev temperature	Hitrost pretoka zraka
SAMODEJNO	25°C	SAMODEJNO

- Stikalo lahko uporabite, če ni daljinskega upravljalnika.


Imena delov

■ Odpiranje zgornje sprednje plošče



Zunanja enota


- Videz zunanje enote se pri nekaterih modelih lahko razlikuje.



Imena delov

Daljinski upravljalnik

Oddajnik signalov



- Če želite uporabiti daljinski upravljalnik, usmerite oddajnik proti notranji enoti. Če kar koli med enoto in daljinskim upravljalnikom ovira signal, na primer zavesa, se enota ne bo odzivala.
- Pazite, da daljinski upravljalnik ne pade. Ne smete ga zmočiti.
- Največja razdalja za komunikacijo je pribl. 6 m. Pazite, da približno 50 cm pod sprejemnikom signala ni nobenih ovir. Morebitne ovire lahko poslabšajo zmogljivost sprejemnika za sprejemanje in razdalja sprejemanja bo zato morda krajša.

Gumb FAN za nastavitev ventilatorja

- Omogoča izbiro hitrosti pretoka zraka. ▶Stran 14

Gumb POWERFUL

- ZMOGLJIVO delovanje ▶Stran 18

Zaslon (LCD)

- Prikaže trenutne nastavitve. (Za nazornejšo razlago je na tej risbi vsak razdelek prikazan z ustreznimi zasloni.)

Gumba za nastavitev TEMPERATURE

- Omogočata spreminjanje temperature. ▶Stran 12

Gumb za VKLOP/IZKLOP

- Za zagon delovanja enkrat pritisnite ta gumb. Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite. ▶Stran 11

Sprednji pokrov


- Odprite sprednji pokrov. ▶Stran 8

Model

ARC466A9

Imena delov

■ Odpiranje sprednje plošče



Gumb MODE za izbiro načina delovanja

- Omogoča izbiro načina delovanja.
(SAMODEJNO/SUŠENJE/HLAJENJE/OGREVANJE/VENTILATOR) ►Stran 11

Gumb za nastavev svetlosti lučke

►Stran 9

Gumb COMFORT/SENSOR

- Načina delovanja UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO

►Stran 15

Gumb ČASOVNIKA ZA IZKLOP (način NOČNE NASTAVITVE)

►Stran 21

Gumb CANCEL za PREKLIC ČASOVNIKA

- Prekliče nastavev časovnika.
- Ni ga mogoče uporabiti za delovanje TEDENKEGA ČASOVNIKA.

►Stran 21, 22

Gumb SELECT


- Omogoča spreminjanje nastavev ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP in TEDENKEGA ČASOVNIKA. ►Stran 21, 22, 23

Gumb ECONO/QUIET

- VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE ►Stran 19

Gumb SWING

- Omogoča nastavev smeri pretoka zraka. ►Stran 13



- Weekly
- : gumb TEDENSKO
 - : gumb za PROGRAMIRANJE
- Copy
- : gumb KOPIRAJ
 - Back : gumb NAZAJ
 - Next : gumb NAPREJ
- Delovanje TEDENKEGA ČASOVNIKA ►Stran 23


Gumb ČASOVNIKA ZA VKLOP

►Stran 22

Gumb za nastavev URE

►Stran 10


Priprava pred uporabo



■ Vstavljanje baterij

1. Potisnite sprednji pokrov z naprave.
2. Vstavite 2 suhi bateriji AAA LR03 (alkalni).
3. Znova namestite sprednji pokrov.


■ Pritrditev držala za daljinski upravljalnik na steno



1. Izberite mesto, s katerega bo signal dosegel enoto.
2. Z lokalno dobavljenimi vijaki pritrdite držalo na steno, steber ali podobno mesto.
3. Vstavite daljinski upravljalnik v držalo za daljinski upravljalnik.

■ Nastavitev svetlosti zaslona

- Svetlost zaslona notranje enote lahko nastavite.



OPOMBA

■ Opombe za baterije

- Pri zamenjavi baterij uporabite bateriji enake vrste in zamenjajte obe stari bateriji obenem.
- Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterije bodo trajale približno 1 leto. Če začne zaslon daljinskega upravljalnika bledeti in se učinkovitost sprejema poslabša prej kot v enem letu, zamenjajte obe bateriji z novima baterijama AAA LR03 (alkalnima).
- Priloženi bateriji sta zagotovljeni za začetek uporabe sistema.
Obdobje uporabnosti baterij je lahko kratko, odvisno od datuma proizvodnje klimatske naprave.

■ Opombe za daljinski upravljalnik

- Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi.
- Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite prah z mehko krpo.
- Podatkovna komunikacija bo morda onemogočena, če je v prostoru fluorescentna luč z elektronskim zaganjalnikom (kot so inverterske luči). V tem primeru se posvetujte s prodajalcem.
- Če začne daljinski upravljalnik upravljati drugo napravo, premaknite takšno napravo drugam ali pa se posvetujte s servisom.

Priprava pred uporabo



■ Vklomite odklopnik.

- Po vklopu se lopatice notranje enote enkrat odprejo in zaprejo, da se nastavi referenčni položaj.

■ Nastavitev ure


1. Pritisnite .



- Na zaslonu LCD se prikaže "0:00".
- "MON" in "⌚" utripata.

2. Pritisnite , da nastavite trenutni dan v tednu.

3. Pritisnite .



- "⌚" utripa.

4. Pritisnite , da nastavite trenutni čas.

- Če držite ▲ ali ▼, se prikazani čas hitro povečuje ali zmanjšuje.

5. Pritisnite .

- Ko pritiskate gume, usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti.



- "⌚" utripa.


OPOMBA

■ Opombe za nastavitve ure

- Če notranja ura notranje enote ni pravilno nastavljena, se ČASOVNIK ZA VKLOP, ČASOVNIK ZA IZKLOP in TEDENSKI ČASOVNIK ne bodo izvedli ob nastavljenem času.



Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR




Klimatska naprava deluje v načinu delovanja, katerega ste izbrali.

Od naslednjega vklopa naprej bo klimatska naprava delovala z enakim načinom delovanja.

■ Zagon delovanja

1. Pritisnite in izberite način delovanja.

- Po vsakem pritisku gumba preide nastavev na naslednji način.



2. Pritisnite .

- Na zaslonu LCD se prikaže **"ON"**.
- Lučka delovanja se vklopi.
Barva lučke je odvisna od načina delovanja.



Prikaz

Upravljanje	Lučka delovanja
SAMODEJNO	Rdeča/modra
SUŠENJE	Zelena
HLAJENJE	Modra
OGREVANJE	Rdeča
VENTILATOR	Bela

■ Zaustavitev delovanja

Znova pritisnite .


- "ON"** izgine z zaslona LCD.
- Lučka delovanja se izklopi.

OPOMBA

NAČIN	Opombe za posamezne načine delovanja
OGREVANJE	- Klimatska naprava ogreva prostor tako, da toploto iz zunanjega zraka prenese v notranjost, zato se zmogljivost pri nižjih zunanjih temperaturah zmanjša. Če učinek ogrevanja ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi uporabiti drugo ogrevalno napravo. - Sistem toplotne črpalke ogreva prostor tako, da zagotavlja kroženje zraka po celotnem prostoru. Po zagonu OGREVANJA nekaj časa traja, da se prostor segreje. - V načinu OGREVANJA se lahko na zunanji enoti nabira zmrzal, kar bo zmanjšalo zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem preklopi v način odmrzovanja, da odstrani zmrzal. - Med odmrzovanjem notranja enota ne izpihuje toplega zraka.
HLAJENJE	Ta klimatska naprava ohladi prostor tako, da odvaja toploto iz prostora ven. Zmogljivost klimatske naprave za hlajenje se lahko poslabša, če je zunanja temperatura visoka.
SUŠENJE	Računalniško vezje krmili razvlaževanje prostora, obenem pa poskuša vzdrževati temperaturo. Samodejno nadzoruje temperaturo in hitrost pretoka zraka, zato ročna nastavev teh funkcij ni na voljo.
SAMODEJNO	- V načinu SAMODEJNO sistem izbere ustrezen način delovanja (HLAJENJE ali OGREVANJE) na podlagi temperature prostora in zunanje temperature ter zažene delovanje. - Sistem v rednih intervalih samodejno znova izbere nastavev, da zagotovi doseganje temperature na ravni, ki jo je nastavil uporabnik.
VENTILATOR	Način velja samo za ventilator.



Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR



■ Sprememba nastavitve temperature

Pritisnite



- Elementi, prikazani na zaslonu LCD, se spreminjajo z vsakim pritiskom gumba.

HLAJENJE	OGREVANJE	SAMODEJNO	SUŠENJE ali VENTILATOR
18-32°C	10-30°C	18-30°C	Nastavitev temperature ni spremenljiva.
Pritisnite ▲, če želite povečati temperaturo, in pritisnite ▼, če želite zmanjšati temperaturo.			

■ Delovni pogoji

■ Priporočena nastavitve temperature

- Hlajenje: 26-28°C
- Ogrevanje: 20-24°C

■ Nasveti za varčno rabo energije

- Prostora ne hladite (ne ogrevajte) premočno.
Z zmernimi nastavitvami temperature boste prihranili pri energiji.
- Okna pokrijte z roletami ali zaveso.
Če preprečite vstop sončne svetlobe in zraka iz zunanosti, se bo učinek ohlajanja (ogrevanja) povečal.
- Zamašeni filtri za zrak povzročajo neučinkovito delovanje in izgube energije. Očistite jih približno enkrat vsaka 2 tedna.


■ Opombe za pogoje delovanja

- Klimatska naprava porablja nekaj električne energije, tudi ko ne deluje.
- Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, na primer spomladi ali jeseni, izklopite odklopnik.
- Klimatsko napravo uporabljajte v naslednjih pogojih.
- Zaradi delovanja izven območja vlažnosti ali temperature, opisanega v tabeli, lahko varnostna naprava onemogoči sistem.

NAČIN	Delovni pogoji	Če se delovanje nadaljuje izven tega območja
HLAJENJE	Zunanja temperatura: -10-46°C Notranja temperatura: 18-32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	• Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. (V sistemu z več enotami lahko povzroči samo zaustavitev zunanje enote.) • Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.
OGREVANJE	Zunanja temperatura: -15-24°C Notranja temperatura: 10-30°C	• Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje.
SUŠENJE	Zunanja temperatura: -10-46°C Notranja temperatura: 18-32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	• Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. • Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.



Nastavitev smeri in hitrosti pretoka zraka




Z nastavitvijo smeri pretoka zraka lahko povečate udobje.

■ Zagon samodejnega nihanja

Smer pretoka zraka gor in dol

Pritisnite .


- Na zaslonu LCD se prikaže "↕".
- Krilca (vodoravne lopatice) začnejo nihati.



Smer pretoka zraka desno in levo

Pritisnite .


- Na zaslonu LCD se prikaže "↔".
- Stebrički (navpične lopatice) začnejo nihati.



3D smer pretoka zraka

Pritisnite  in .

- Na zaslonu se prikažeta "↕" in "↔".
 - Krilca in stebrički se izmenjaje premikajo.
 - Če želite preklicati 3D pretok zraka, znova pritisnite  ali .
- Krilca ali stebrički se bodo ustavili.



■ Nastavitev krilc ali stebričkov v zeleni položaj


- Funkcija deluje, dokler so krilca in stebrički v načinu samodejnega pomikanja.

Ko so krilca in stebrički v zelenem položaju, pritisnite  in .

- Pri 3D pretoku zraka se krilca in stebrički izmenjaje premikajo.
- "↕" ali "↔" izgine z zaslona LCD.




Nastavitev smeri in hitrosti pretoka zraka



■ Nastavitev hitrosti pretoka zraka

Pritisnite .

- Vsakokrat, ko pritisnete , se nastavitev hitrosti pretoka zraka zaporedoma poveča.





- Če je izbrana nastavitev pretoka zraka "▲", se zažene tiho delovanje notranje enote in hrup iz enote se zmanjša.
- Pri tihem delovanju notranje enote se hitrost pretoka zraka nastavi na šibko raven.
- Če temperatura ne doseže želene točke, spremenite nastavitev hitrosti pretoka zraka.
- V načinu SUŠENJE nastavitev hitrosti pretoka zraka ni spremenljiva.

OPOMBA

■ Opomba za kote krilc

- Obseg nagibanja krilc je odvisen od delovanja. (Glejte sliko.)



■ Opomba za kote krilc

- Uporaba 3D pretoka zraka omogoča kroženje hladnega zraka, ki se zbira pri tleh v prostoru, in toplega zraka, ki se zbira pod stropom, po celotnem prostoru, kar preprečuje nastajanje hladnih in toplih območij.

■ Opomba za nastavitev hitrosti pretoka zraka

- Pri manjših hitrostih zraka je manjša tudi učinkovitost hlajenja (ogrevanja).
- Če deluje klimatska naprava v načinu HLAJENJE ali SUŠENJE in so krilca ustavljena v položaju navzdol, bodo začela krilca samodejno delovati približno čez uro, da se prepreči kondenzacija.

⚠ POZOR


- Kote krilc in stebričkov vedno nastavljajte z daljinskim upravljalnikom.
- Če poskušate z roko na silo pomikati krilca in stebričke med nihanjem, se lahko mehanizem poškoduje.
- Ventilator v izstopni odprtini za zrak se vrti z veliko hitrostjo.




Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/INTELLIGENTNO OKO

■ UDOBEN PRETOK ZRAKA

V načinu HLAJENJE bo pretok zraka usmerjen navzgor, v načinu OGREVANJE pa navzdol, kar bo zagotovilo udoben tok zraka, ki ni usmerjen neposredno v prisotne osebe.



HLAJENJE



OGREVANJE

■ INTELLIGENTNO OKO


"INTELLIGENTNO OKO" je infrardeče tipalo, ki zaznava gibanje oseb.

Če v prostoru več kot 20 minut ni nikogar, delovanje samodejno preide v varčni način.


Tipalo INTELLIGENTNO OKO deluje različno, odvisno od situacije.

[Primer]


■ V območju 1 je zaznana oseba.




■ V območju 2 je zaznana oseba.



■ V obeh območjih so zaznani ljudje.



■ Ljudje niso zaznani v nobenem območju.



Uporabite funkcijo INTELLIGENTNO OKO skupaj s funkcijo UDOBEN PRETOK ZRAKA.

Klimatska naprava bo po 20 minutah preklopila v energijsko varčni način.
*Smer pretoka zraka se lahko razlikuje od prikazane, odvisno od dejanj in gibanj oseb v posameznih območjih.

Funkcija INTELLIGENTNO OKO omogoča prihranek pri energiji.

■ Varčni način delovanja

- Če v prostoru 20 minut ni zaznano nobeno gibanje, se zažene energijsko varčno delovanje.
- Ta postopek spremeni nastavljeno temperaturo za -2°C pri OGREVANJU / $+2^{\circ}\text{C}$ pri HLAJENJU / $+2^{\circ}\text{C}$ pri SUŠENJU.
Ko temperatura prostora preseže 30°C , postopek spremeni nastavljeno temperaturo $+1^{\circ}\text{C}$ pri HLAJENJU / $+1^{\circ}\text{C}$ pri SUŠENJU.
- Ta postopek nekoliko zmanjša hitrost pretoka zraka samo v načinu VENTILATOR.

■ Kombinacija funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELLIGENTNO OKO

Klimatska naprava se lahko zažene s kombinacijo funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELLIGENTNO OKO.



Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/INTELIGENTNO OKO

■ Zagon delovanja

Comfort / Sensor

Pritisnite  in izberite želeni način.


Comfort / Sensor

- Vsakič ko pritisnete , se na zaslonu LCD prikaže druga možnost nastavitve.
- Lučka tipala INTELIGENTNO OKO sveti zeleno.



Prikaz

- Če izberete  med naslednjimi ikonami, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA kombinirana s funkcijo INTELIGENTNO OKO.



- Ko krilca (vodoravne lopatice) nihajo, bo izbira katerega koli od zgornjih načinov zaustavila premikanje krilc (vodoravnih lopatic).
- Lučka sveti, dokler je v prostoru zaznano gibanje oseb.

■ Preklic delovanja

Comfort / Sensor

Pritisnite  in izberite "prazno" na zaslonu LCD.

- Lučka tipala INTELIGENTNO OKO se izklopi.

Prikaz	Način delovanja	Razlaga
	UDOBEN PRETOK ZRAKA	S krilci se nastavi smer pretoka zraka navzgor med hlajenjem in navzdol med ogrevanjem. ▶Stran 15
	INTELIGENTNO OKO	Tipalo zazna gibanje oseb v zaznavalnem območju in s stebrički se nastavi pretok zraka v smeri, v kateri ni nikogar. Če v zaznavalnem območju ni nikogar, preide klimatska naprava v energijsko varčni način. ▶Stran 15
	UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO	Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA bo kombinirana s funkcijo INTELIGENTNO OKO. ▶Stran 15
Prazno	Ni funkcije	–



Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/INTELLIGENTNO OKO

OPOMBA


■ Opomba za funkcijo UDOBEN PRETOK ZRAKA

- Položaj krilc se bo spremenil, kar bo preprečilo pihanje zraka neposredno v osebe v prostoru.
- ZMOGLJIVEGA delovanja in funkcije UDOBEN PRETOK ZRAKA ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Nastavljena bo SAMODEJNA hitrost pretoka zraka. Če je izbrana smer pretoka zraka navzgor in navzdol, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA preklicana.


■ Opombe za funkcijo INTELLIGENTNO OKO

- Območje delovanja je naslednje.

Navpični kot 90°
(Pogled s strani)



Vodoravni kot 110°
(Pogled od zgoraj)



- Ko je klimatska naprava v načinu INTELLIGENTNO OKO, se pretok zraka, če so v zaznavnem območju inteligentnega tipala prisotne osebe, nastavi s stebrički tako, da pretok zraka levo ali desno ni usmerjen neposredno v prisotne osebe. Če 20 minut nihče ni zaznan v območju 1 ali 2, preide klimatska naprava v energijsko varčni način, v katerem se nastavljena temperatura zamakne za 2°C. Klimatska naprava lahko preide v energijsko varčni način, tudi če so v teh območjih prisotne osebe. To se utegne zgoditi zaradi oblačil, ki jih te osebe nosijo, če v območju ni nobenega gibanja.
- Smer pretoka zraka iz pokončnih rež bo levo, če so osebe v območjih 1 in 2. Smer zraka bo levo tudi, če je nekdo neposredno pred tipalom, saj tipalo v tem primeru oceni, da so osebe prisotne v obeh območjih.
- Zaradi položaja tipala so osebe lahko izpostavljene pretoku zraka notranje enote, če so blizu sprednje strani notranje enote. Če so osebe blizu sprednje strani notranje enote v obeh območjih, je priporočeno, da sočasno uporabite funkciji UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELLIGENTNO OKO. Kadar se uporabljata obe, klimatska naprava ne usmeri pretoka zraka proti prisotnim osebam.
- Tipalo morda ne bo zaznalo premikanja na razdalji več kot 7 m. (Preverite doseg sistema.)
- Občutljivost zaznavanja tipala se spreminja v skladu z mestom notranje enote, hitrostjo mimoidočih, temperaturnim območjem itd.
- Tipalo lahko pomotoma zazna hišne ljubljence, sončno svetlobo, plapolajoče zavese in luč, ki odseva od zrcal, kot osebe.
- Funkcija INTELLIGENTNO OKO se ne bo vklopila med ZMOGLJIVIM delovanjem.
- Način NOČNA NASTAVITEV ►Stran 21 se ne vklopi med uporabo funkcije INTELLIGENTNO OKO.

■ Opombe za kombinacijo funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELLIGENTNO OKO


- Nastavljena bo SAMODEJNA hitrost pretoka zraka. Če je izbrana smer pretoka zraka navzgor in navzdol, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA preklicana. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Ko tipalo INTELLIGENTNO OKO zazna gibanje oseb, s prilagajanjem krilc nastavi smer pretoka zraka navzgor (v načinu HLAJENJA) in navzdol (v načinu OGREVANJA). Ko tipalo zazna prisotnost oseb, se smer pretoka zraka z navpičnimi režami nastavi tako, da se zrak ne izpihuje neposredno nanje. Če v prostoru ni nikogar, bo klimatska naprava po 20 minutah preklopila v varčni način.

⚠ POZOR

- Ne postavljajte velikih predmetov v bližino tipala INTELLIGENTNO OKO. Tudi grelnice ali vlažilniki morajo biti izven območja zaznavanja tipala. Tipalo zazna neželene predmete.
- Tipala INTELLIGENTNO OKO ne smete udariti ali močno pritisniti. To lahko povzroči poškodbo ali okvaro.



ZMOGLJIVO delovanje



ZMOGLJIVO delovanje hitro maksimalno poveča učinek hlajenja (ogrevanja) v vsakem načinu delovanja. Zagotavlja maksimalno zmogljivost.

■ Zagon ZMOGLJIVEGA delovanja

Pritisnite  med delovanjem.


- ZMOGLJIVO delovanje se zaključi po 20 minutah. Sistem se nato znova zažene s predhodnimi nastavitvami, uporabljenimi pred ZMOGLJIVIM načinom delovanja.
- Na zaslonu LCD se prikaže ".

■ Preklic ZMOGLJIVEGA delovanja

Znova pritisnite .

- "" izgine z zaslona LCD.

[Primer]



OPOMBA

■ Opombe za ZMOGLJIVO delovanje

- Pri uporabi ZMOGLJIVEGA delovanja nekatere funkcije niso na voljo.
- ZMOGLJIVEGA delovanja ni mogoče uporabljati skupaj s funkcijo VARČNO, UDOBEN PRETOK ZRAKA ali TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- ZMOGLJIVO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje. Če pritisnete , se nastavitve prekličejo, in prikaz "" izgine z zaslona LCD.
- ZMOGLJIVO delovanje ne poveča zmogljivosti klimatske naprave, če je klimatska naprava že v načinu delovanja z maksimalno zmogljivostjo.
- **V načinu delovanja HLAJENJE in OGREVANJE**
Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) se zmogljivost zunanje enote poveča in hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi na maksimalno nastavitev.
Temperatura in nastavitve pretoka zraka niso spremenljive.
- **V načinu SUŠENJE**
Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C in hitrost pretoka zraka se nekoliko poveča.
- **V načinu VENTILATOR**
Za hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi maksimalna nastavitev.
- **V načinu delovanja SAMODEJNO**
Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) se zmogljivost zunanje enote poveča in hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi na maksimalno nastavitev.



VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

■ VARČNO delovanje

VARČNO delovanje je funkcija, ki z omejevanjem maksimalne energijske porabe omogoča učinkovito delovanje.

Funkcija je koristna v primerih, ko je treba paziti, da se odklopnik ne sproži, kadar izdelek deluje skupaj z drugimi napravami.

[Primer]

Običajno delovanje



- Ko se klimatska naprava uporablja sočasno z drugimi napravami, katerih energijska poraba je velika, se lahko odklopnik sproži, če klimatska naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

VARČNO delovanje




- Maksimalna energijska poraba klimatske naprave je pri uporabi VARČNEGA delovanja omejena. Odklopnik se domala nikoli ne sproži, tudi če se klimatska naprava uporablja sočasno z drugimi napravami.

■ TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE zmanjšuje raven hrupa zunanje enote s spreminjanjem frekvence in hitrosti ventilatorja zunanje enote. Funkcija je priročna za nočno delovanje.


[Primer] Uporaba TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE ponoči




- Raven hrupa zunanje enote se zmanjša. Funkcija je koristna, kadar morate paziti, da ne povzročate hrupa sosedom.




VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE




■ Zagon delovanja

Pritisnite  in izberite želeni način.

- Vsakič ko pritisnete , se na zaslonu LCD prikaže druga možnost nastavitve.



■ Preklic delovanja

Pritisnite  in izberite "prazno" na zaslonu LCD.

OPOMBA

■ Opombe za VARČNO delovanje


- VARČNO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje. Če pritisnete , se nastavitve prekličejo, in prikaz "VARČNO" izgine z zaslona LCD.
- Način VARČNO je funkcija, ki omogoča učinkovito delovanje z omejevanjem energijske porabe zunanje enote (pogostost delovanja).
- Funkcije VARČNEGA delovanja so možne v načinih SAMODEJNO, HLAJENJE, SUŠENJE in OGREVANJE.
- ZMOGLJIVEGA in VARČNEGA delovanja ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Če je raven energijske porabe že nizka, VARČNO delovanje ne bo zmanjšalo energijske porabe.

■ Opombe za TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

- Funkcija je na voljo v načinih HLAJENJE, OGREVANJE in SAMODEJNO. V načinih VENTILATOR in SUŠENJE ni na voljo.
- ZMOGLJIVEGA delovanja in TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Tudi če se pri uporabi TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE delovanje ustavi prek daljinskega upravljalnika ali stikala za VKLOP/IZKLOP notranje enote, se prikaz "TIHO" na daljinskem upravljalniku ohrani.
- TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE ne zmanjša frekvence in hitrosti ventilatorja, če sta že dovolj zmanjšani.
- To delovanje se izvaja z majhno močjo, zato morda ne bo zagotavljalo zadostnega učinka hlajenja (ogrevanja).



Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP



Funkcije časovnika so koristne za samodejni vklop ali izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. ČASOVNIKA ZA VKLOP in IZKLOP lahko uporabljate tudi skupaj.

■ Uporaba ČASOVNIKA ZA IZKLOP

- Preverite, ali je ura pravilno nastavljena. Če ni, nastavite trenutni čas. ►Stran 10

1. Pritisnite .



- Na zaslonu LCD se prikaže "0:00".
- "OFF" utripa.
- "⊕" in dan v tednu izgineta z zaslona LCD.

2. Pritiskajte , dokler nastavev časa ne doseže želene vrednosti.

- Z vsakim pritiskom posameznega gumba se nastavev časa poveča ali zmanjša za 10 minut. Če držite kateri koli gumb, se nastavev časa pospešeno spreminja.

3. Znova pritisnite .

- Na zaslonu se prikažeta "OFF" in nastavev časa.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.
- Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. ►Stran 5



Prikaz

■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA IZKLOP

Pritisnite .

- "OFF" in nastavev časa izgineta z zaslona LCD.
- Na zaslonu LCD se prikažeta "⊕" in dan v tednu.

OPOMBA

■ Opombe za delovanje ČASOVNIKA

- Ko je ČASOVNIK nastavljen, trenutni čas ni prikazan.
- Ko nastavite ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP, se nastavev časa hrani v pomnilniku. Ob zamenjavi baterij v upravljalniku se pomnilnik izbriše.
- Pri upravljanju enote prek ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP se dejansko trajanje delovanja lahko razlikuje od časa, ki ga vnese uporabnik. (Maksimalno pribl. 10 minut)

■ Način NOČNA NASTAVITEV

- Ko je nastavljen ČASOVNIK ZA IZKLOP, klimatska naprava samodejno prilagodi nastavev temperature (0,5°C več pri HLAJENJU, 2,0°C manj pri OGREVANJU), da se prepreči čezmerno hlajenje (ogrevanje) za prijetno spanje.




Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP



■ Uporaba ČASOVNIKA ZA VKLOP

- Preverite, ali je ura pravilno nastavljena.
Če ni, nastavite trenutni čas. ►Stran 10

1. Pritisnite .



- Na zaslonu LCD se prikaže "6:00".
- "ON" utripa.

- "⌚" in dan v tednu izgineta z zaslona LCD.

2. Pritiskajte , dokler nastavitve časa ne doseže želene vrednosti.

- Z vsakim pritiskom posameznega gumba se nastavev časa poveča ali zmanjša za 10 minut. Če držite kateri koli gumb, se nastavev pospešeno spreminja.

3. Znova pritisnite .

- Na zaslonu se prikažeta "ON" in nastavev časa.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.

Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. ►Stran 5



Prikaz


■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA VKLOP

Pritisnite .

- "ON" in nastavev časa izgineta z zaslona LCD.
- Na zaslonu LCD se prikažeta "⌚" in dan v tednu.

■ Kombiniranje ČASOVNIKOV ZA VKLOP in IZKLOP

- Spodaj je prikazan primer nastavitve za kombinacijo 2 časovnikov.



OPOMBA

■ V naslednjih primerih znova nastavite časovnik.

- Po sprožitvi odklopnika
- Po izpadu napajanja
- Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku





Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Za vsak dan v tednu lahko shranite do 4 nastavitve časovnika. TEDENSKI ČASOVNIK lahko priročno nastavite v skladu z življenjskim slogom vaše družine.

■ Primer nastavitve TEDENSKEGA ČASOVNIKA


Enake nastavitve časovnika se uporabijo za dni od ponedeljka do petka, za konec tedna pa se uporabijo druge nastavitve.

[Ponedeljek]	Nastavitve časovnika lahko uredite za programe od 1 do 4. ▶Stran 24 Program 1 VKLOP 25°C 6:00 8:30 Program 2 IZKLOP Program 3 VKLOP 27°C 17:30 22:00 Program 4 IZKLOP 
[Torek] do [Petek]	S funkcijo kopiranja uredite nastavitve za dni od točka do petka, saj bodo te nastavitve enake kot nastavitve za ponedeljek. ▶Stran 26 Program 1 VKLOP 25°C 6:00 8:30 Program 2 IZKLOP Program 3 VKLOP 27°C 17:30 22:00 Program 4 IZKLOP
[Sobota]	Brez nastavitve časovnika
[Nedelja]	Nastavitve časovnika lahko uredite za programe od 1 do 4. ▶Stran 24 Program 1 VKLOP 25°C 8:00 10:00 Program 2 IZKLOP Program 3 IZKLOP 27°C 19:00 Program 4 VKLOP 27°C 21:00 

- V TEDENSKEM ČASOVNIKU lahko nastavite do 4 rezervacije na dan in do 28 rezervacij na teden. Učinkovita uporaba funkcije kopiranja zagotavlja preprost vnos rezervacij.
- Uporaba nastavitve VKLOP-VKLOP-VKLOP-VKLOP, na primer, omogoča programiranje delovanja po urniku in nastavitve sprememb temperature. Uporaba nastavitve IZKLOP-IZKLOP-IZKLOP-IZKLOP omogoča nastavitve zgolj časa izklopa za vsak posamezni dan. Klimatska naprava se bo samodejno izklopila, če jo uporabnik pozabi izklopiti.



Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA




■ Uporaba TEDENSKEGA ČASOVNIKA


Nastavitev načina

- Preverite, ali sta dan v tednu in ura nastavljena. Če nista, nastavite dan v tednu in čas.

► Stran 10



Zasloni nastavitve



1. Pritisnite

- Prikazana bosta dan v tednu in številka rezervacije trenutnega dne.
- Določiti je mogoče od 1 do 4 nastavitev na dan.

2. Pritisnite , da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije.

- Če pritisnete , se spremenita številka rezervacije in dan v tednu.

3. Pritisnite .

- Dan v tednu in številka rezervacije se nastavita.
- "WEEKLY" in "ON" utripata.

4. Pritisnite , da izberete želeni način.

- Če pritisnete , se nastavitvi "ON" ali "OFF" zaporedoma spreminjata.
- Če pritisnete , se naslednji elementi izmenjujejo krožno prikazujejo na zaslonu LCD.



- Ko je rezervacija nastavljena, jo izbrišete tako, da izberete "prazno".
- Ob izbiri "prazno" pojdite na korak 9.


- Če se želite vrniti na nastavev dneva v tednu in številke rezervacije, pritisnite .

5. Pritisnite .

- Nastavi se način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP.
- "WEEKLY" in čas utripata.



Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA



6. Pritisnite , da izberete želeni čas.

- Čas lahko nastavljate v razponu od 0:00 do 23:50 v 10-minutnih intervalih.
- Če se želite vrniti na nastavev načina ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP, pritisnite .
- Ko nastavljate ČASOVNIK ZA IZKLOP, pojdite na korak 9.

7. Pritisnite .

- Čas se nastavi.
- "WEEKLY" in temperatura utripata.

8. Pritisnite , da izberete želeno temperaturo.

- Temperaturo lahko nastavljate v razponu od 10°C do 32°C.
HLAJENJE ali SAMODEJNO: Enota se zažene pri 18°C, tudi če je izbrana nastavev od 10 do 17°C. ▶Stran 12
OGREVANJE ali SAMODEJNO: Enota se zažene pri 30°C, tudi če je izbrana nastavev od 31 do 32°C. ▶Stran 12
- Če se želite vrniti na nastavev časa, pritisnite .
- Nastavljena temperatura je prikazana samo, če je nastavev načina vklopljena.

9. Pritisnite .

- Obvezno usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sprostí zvok sprejemanja in ali lučka delovanja utripne.
- Temperatura in čas se nastavi v načinu ČASOVNIKA ZA VKLOP, čas pa se nastavi v načinu ČASOVNIKA ZA IZKLOP.
- Prikaže se zaslon za naslednjo rezervacijo.
- Za nadaljnje nastavitve ponovite postopek od koraka 4.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.
Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. ▶Stran 5
Lučka delovanja ne utripa oranžno, če se vse nastavitve rezervacij izbrišejo.



Prikaz

10. Pritisnite , da dokončate nastavev.

- Na zaslonu LCD se prikaže "WEEKLY" in aktivira se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.
- Urejena rezervacija se lahko preprosto kopira in enake nastavitve lahko uporabite za drug dan v tednu. Glejte "Način kopiranja". ▶Stran 26


OPOMBA

■ Opombe za delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA

- Ne pozabite najprej nastaviti ure na daljinskem upravljalniku. ▶Stran 10
- S TEDENSKIM ČASOVNIKOM je mogoče nastaviti dan v tednu, način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP, čas in nastavljeno temperaturo (samo za način ČASOVNIKA ZA VKLOP).
Druge nastavitve ČASOVNIKA ZA VKLOP temeljijo na nastavitvah tik pred delovanjem.
- TEDENSKEGA ČASOVNIKA in ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP ni mogoče uporabiti istočasno. Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP ima prednost, če je nastavljeno, ko je TEDENSKI ČASOVNIK še aktiven. TEDENSKI ČASOVNIK preide v stanje pripravljenosti in "WEEKLY" izgine z zaslona LCD. Ko se ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP izteče, se samodejno aktivira TEDENSKI ČASOVNIK.
- Izklop odklopnika, izpad napajanja in drugi podobni dogodki povzročijo netočno delovanje ure v notranji enoti. Ponastavite uro. ▶Stran 10




Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA




Način kopiranja

- Urejeno nastavitve lahko kopirate na drug dan v tednu. Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.



Zasloni nastavitve



1. Pritisnite

2. Pritisnite , da potrdite dan v tednu, ki ga želite kopirati.

3. Pritisnite .

- Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.

4. Pritisnite , da izberete ciljni dan v tednu.

5. Pritisnite .

- Usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sproži zvok sprejemanja in ali lučka delovanja utripne.
- Rezervacija se kopira na izbrani dan v tednu. Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.
- Če želite nastavitve kopirati tudi na druge dni v tednu, ponovite korak **4** in korak **5**.
- Lučka delovanja dvakrat utripne. Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi.

6. Pritisnite , da dokončate nastavitve.

- Na zaslonu LCD se prikaže "WEEKLY" in aktivira se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.


OPOMBA

■ Opomba za način kopiranja

- V načinu kopiranja se kopirajo vse rezervacije izvirnega dne v tednu.
- Če spremenite rezervacijo za kateri koli dan v tednu po kopiranju vsebine tedenskih rezervacij, pritisnite in spremenite nastavitve v korakih za "način Nastavitve". ▶ Stran 24




Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA



■ Potrditev rezervacije

- Rezervacijo lahko potrdite.



1. Pritisnite

- Prikazana bosta dan v tednu in številka rezervacije trenutnega dne.

2. Pritisnite , da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije, ki jo želite potrditi.

- Če pritisnete , se prikažejo podrobnosti rezervacije.
- Če želite potrditi rezervirane nastavitve, izberite številko rezervacije in pritisnite . Način preklopi v način nastavitve. Pojdite na korak 2 načina nastavitve. ▶ Stran 24

3. Pritisnite , da zapustite način potrditve.

■ Onemogočanje delovanja TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Pritisnite Weekly, ko se na zaslonu LCD prikaže "WEEKLY".


- "WEEKLY" izgine z zaslona LCD.
- Lučka ČASOVNIKA se izklopi.
- Če želite znova aktivirati delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA, znova pritisnite Weekly.
- Če znova aktivirate rezervacijo, ki ste jo onemogočili z gumbom Weekly, se uporabi zadnji način rezervacije.

⚠ POZOR

- Če niso prikazane vse nastavitve rezervacij, enkrat onemogočite delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA. Nato znova pritisnite Weekly, da ponovno aktivirate delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.



Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA



■ Brisanje rezervacij

Posamična rezervacija

1. Pritisnite .

- Prikažeta se dan v tednu in številka rezervacije.

2. Pritisnite , da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije, ki jo želite izbrisati.

3. Pritisnite .

- "WEEKLY" in "ON" ali "OFF" utripajo.

4. Pritisnite , in izberite "prazno".

- Če pritisnete , se način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP spremeni.

Če pritisnete ▲, se naslednji elementi izmenjajo krožno prikazujejo na zaslonu LCD.

- Če izberete "prazno", bodo vse vaše rezervacije preklicane.



5. Pritisnite .

- Izbrana rezervacija se izbriše.

6. Pritisnite .

- Če obstajajo tudi druge rezervacije, se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA aktivira.

Rezervacije za posamezni dan v tednu

- To funkcijo je mogoče uporabiti za brisanje rezervacij za vsak dan v tednu.
- Uporabi se lahko pri potrditvi ali nastavitvi rezervacij.

1. Pritisnite , da izberete dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

2. Držite približno 5 sekund.

- Rezervacija izbranega dne v tednu bo izbrisana.

Vse rezervacije

Držite približno 5 sekund v običajnem prikazu.

- Usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sproži zvok sprejemanja.
- Postopek ne deluje med nastavitvijo TEDENSKEGA ČASOVNIKA.
- Vse rezervacije bodo izbrisane.

Nega in čiščenje

■ Hiter pregled

Odpiranje zgornje sprednje plošče

- Primate zgornjo sprednjo ploščo in jo obrnite.
- Pritrdite ploščo z oporo za sprednjo ploščo.

Zapiranje zgornje sprednje plošče


- Vrnite oporo za sprednjo ploščo v njen prejšnji položaj.
- VKLOPITE/IZKLOPITE enoto, da zaprete plošče.
- Za podrobnejši opis zapiranja sprednje plošče glejte navodila v razdelku "Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.", ►Stran 32.

Čiščenje delov

Zgornja in spodnja sprednja plošča

- Zaprti plošči obrišite z mehko vlažno krpo.

Če umazanije ni mogoče preprosto odstraniti



Zračni filter

- Posesajte ali operite filter.

Enkrat vsaka 2 tedna

►Stran 30

■ Osvežilni filter iz titanovega apatita ■ Srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni)

- Posesajte ali zamenjajte filter.

[Čiščenje]

Enkrat vsakih 6 mesecev

►Stran 31

[Zamenjava]

Enkrat vsake 3 mesece

►Stran 31

Notranja enota in daljinski upravljalnik

- Obrišite ju z mehko krpo.

Če umazanije ni mogoče preprosto odstraniti

Opombe za čiščenje

■ Za čiščenje ne uporabljajte naslednjih materialov.

- Tople vode s temperaturo več kot 40°C
- Benzena, bencina, razredčila in drugih vnetljivih olj
- Sredstev za poliranje
- Krtač in drugih trdih predmetov



⚠ POZOR


- Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.
- Ne dotikajte se aluminijastih reber na notranji enoti. Dotikanje teh delov lahko povzroči telesne poškodbe.

Nega in čiščenje

■ Zračni filter


1. Izvlecite filtre za zrak.

- Odprite zgornjo sprednjo ploščo.
- Nastavite oporo za sprednjo ploščo med rebri na enoti, da pritrdite zgornjo sprednjo ploščo.
- Potisnite jeziček filtra na sredini posameznega filtra za zrak rahlo navzgor in ga nato povlecite navzdol.




2. Operite filtre za zrak z vodo ali pa jih očistite s sesalnikom.

- Priporočeno je, da filtre za zrak očistite vsaka 2 tedna.




Če prahu ni mogoče preprosto odstraniti

- Operite filtre za zrak z nevtralnimi detergentom, razredčenim z mlačno vodo, in jih posušite na zraku v senci.
- Obvezno odstranite Osvežilni filter iz titanovega apatita in srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni). Glejte "Osvežilni filter iz titanovega apatita" in "Srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni)" na naslednji strani.



3. Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.

- 1) Zaprite zgornjo ploščo.
- 2) NE pritiskajte na zgornjo ploščo, da bi jo zaprli.
- 3) VKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika. Počakajte, da se plošče popolnoma odprejo. Nato znova IZKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika.
- 4) Ko se sprednji plošči popolnoma zapre, previdno potisnite zgornjo sprednjo ploščo, da se vpne na svoje mesto.



! POZOR


- Pri montaži ali demontaži filtra se ne dotikajte aluminijastih reber z golimi rokami.

Nega in čiščenje

- Osvežilni filter iz titanovega apatita
- Srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni)

1. Snemite Osvežilni filter iz titanovega apatita in srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni).

- Odprite zgornjo sprednjo ploščo in izvalcite filtre za zrak.
- Držite ugreznjene dele okvirja in izpnite 4 vpenjala.



2. Očistite ali zamenjajte Osvežilni filter iz titanovega apatita in srebrni filter za delce (filter s srebrovimi ioni).

[Vzdrževanje]

2-1 Posesajte prah in namočite filter v mlačni vodi oziroma vodi za približno 10 do 15 minut, če je zelo umazan.

- Pri pranju z vodo ne odstranjajte filtra iz okvirja.


2-2 Po pranju otresite preostalo vodo in filter posušite na zraku v senci.

- Filter je izdelan iz poliestra, zato ga ne ožemajte, ko iz njega odstranjujete vodo.

[Zamenjava]

Odstranite filter iz okvirja filtra in namestite nov filter.


- Ne zavržite okvirja filtra. Okvir filtra ponovno uporabite pri zamenjavi Osvežilni filter iz titanovega apatita in srebrnega filtra za delce (filter s srebrovimi ioni).
- Pri namestitvi filtra preverite, ali je filter vstavljen v jezičke.



- Stari filter odstranite kot nevnetljiv odpadni material.

3. Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.

- 1) Zaprite zgornjo ploščo.
- 2) NE pritiskajte na zgornjo ploščo, da bi jo zaprli.
- 3) VKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika. Počakajte, da se plošče popolnoma odprejo. Nato znova IZKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika.
- 4) Ko se sprednji plošči popolnoma zapre, previdno potisnite zgornjo sprednjo ploščo, da se vpne na svoje mesto.



OPOMBA

- Delovanje z umazanimi filtri:
 - zrak se ne osveži,
 - zrak se ne očisti,
 - ogrevanje ali hlajenje je manj učinkovito,
 - lahko se pojavi neprijeten vonj.
- Stare filtre odstranite kot nevnetljiv odpadni material.
- Za naročilo Osvežilni filter iz titanovega apatita se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Element	Osvežilni filter iz titanovega apatita (brez okvirja), 1 komplet
Št. dela	KAF970A46
Element	Srebrni filter za delce (z okvirjem), 2 kompleta
Št. dela	KAF057A41

Nega in čiščenje

■ Preverjanje enot

- Preverite, ali podnožje, stojalo in drugi pritrdilni elementi zunanje enote niso poškodovani ali zarjaveli.
- Preverite, ali so vstopne in izstopne odprtine za zrak na notranji in zunanji enoti neovirane.
- Preverite, ali odvod tekoče izteka iz odvodne cevi med načinom delovanja HLAJENJE ali OGREVANJE.
 - Če voda ne priteka iz odvodne cevi, morda izteka v notranji enoti. V tem primeru zaustavite delovanje in se posvetujte s servisom.

■ Pred daljšim obdobjem mirovanja

1. Na dan z lepim vremenom naj enota več ur deluje samo v načinu VENTILATOR, da se zrak v notranjosti posuši.

- Pritisnite  in izberite način "❁".

- Pritisnite  in zaženite delovanje.

2. Po zaustavitvi delovanja izklopite odklopnik za klimatsko napravo prostora.

3. Očistite filtre za zrak in jih znova nastavite.

4. Iz daljinskega upravljalnika vzemite baterije.

■ Priporočamo redno vzdrževanje

- V določenih delovnih pogojih se lahko stanje notranjščine klimatske naprave po več sezonah uporabe poslabša, kar bo povzročilo tudi slabšo učinkovitost. Poleg rednega čiščenja, ki ga opravi uporabnik, je priporočeno, da strokovnjak opravi redno vzdrževanje.
- Glede strokovnega vzdrževanja se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
- Stroške vzdrževanja krije uporabnik.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov ne izpuščajte v ozračje.

Vrsta hladiva: **R32**

Vrednost GWP⁽¹⁾: **675**

⁽¹⁾ GWP = potencial globalnega segrevanja

Evropska ali lokalna zakonodaja morda zahteva redno pregledovanje in preverjanje puščanja hladiva.

Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca.



OBVESTILO glede ekv. tCO₂

V Evropi se za določitev intervalov vzdrževanja uporabljajo **emisije toplogrednih plinov** skupne količine hladiva v sistemu (izražene v ekvivalentu ton CO₂). Upoštevajte veljavno zakonodajo.

Formula za izračun emisij toplogrednih plinov:

vrednost potenciala globalnega segrevanja hladiva × skupna polnitev hladiva [v kg]/1000

Odpravljanje težav

■ Naslednji primeri niso težave.

- Naslednji primeri niso težave s klimatsko napravo, temveč imajo določene razloge. Z uporabo lahko nadaljujete.

Notranja enota

Krilca se ne začnejo takoj premikati.

- Klimatska naprava prilagaja položaj krilc. Krilca se bodo kmalu začela premikati.

Klimatska naprava preneha ustvarjati pretok zraka med delovanjem.


- Ko je nastavljena temperatura dosežena, se hitrost pretoka zraka zmanjša in delovanje se ustavi, da se prepreči nastajanje hladnega pretoka zraka (med ogrevanjem) oziroma da se prepreči povečanje vlažnosti (med hlajenjem). Delovanje se bo samodejno nadaljevalo, ko se notranja temperatura zviša ali zniža.

Delovanje se ne začne takoj.

- Ko je bil gumb za VKLOP/IZKLOP pritisnjen kmalu po zaustavitvi delovanja.
- Ko je bil ponovno izbran način.
 - Razlog je zaščita klimatske naprave. Počakajte približno 3 minute.

OGREVANJE se nepričakovano zaustavi in slišati je mogoče pretakanje.

- Zunanja enota odstranjuje zmrzal. OGREVANJE se začne po odmrzovanju zunanje enote. Počakajte približno 4 do 12 minut.



Slišen je zvok.

■ Zvok pretakanja vode

- Ta zvok se pojavi zaradi pretakanja hladiva v klimatski napravi.
- To je zvok črpanja vode v klimatsko napravo, ki ga je mogoče slišati, ko se voda črpa iz klimatske naprave v načinu hlajenja ali sušenja.
- Hladivo teče v klimatsko napravo, tudi če klimatska naprava ne deluje, ko delujejo notranje enote v drugih prostorih.

■ Zvok pihanja

- Ta zvok se pojavi ob preklopu pretoka hladiva v klimatski napravi.

■ Zvok tiktakanja

- Ta zvok se pojavi, če se klimatska naprava rahlo razteza ali krči zaradi temperaturnih sprememb.

■ Žvižgajoč zvok

- Ta zvok se pojavi, ko se hladivo pretaka v načinu odmrzovanja.

■ Zvok klikanja med delovanjem ali mirovanjem

- Zvok se pojavi, ko se sprožijo krmilni ventili hladiva ali električni deli.

■ Zvok peketanja

- Ta zvok je mogoče slišati iz klimatske naprave, ko je aktiven ventilator izpusta, medtem ko so vrata prostora zaprta. Odprite okno ali izklopite ventilator izpusta.

Zunanja enota


Zunanja enota odvaža vodo ali paro.

■ V načinu OGREVANJE

- Ko je klimatska naprava v načinu odmrzovanja, se zmrzal na zunanji enoti topi v vodo ali paro.

■ V načinu HLAJENJE ali SUŠENJE

- Na hladni površini cevi zunanje enote se tvori kondenzat, ki kaplja.



Odpravljanje težav

- Ukrepi za odpravljanje težav so razvrščeni v naslednji 2 skupini glede na odpravo težav. Izberite ustrezne ukrepe glede na simptom.



Ni težava

- Naslednji primeri niso težave.



Preverjanje

- Znova preverite, preden kličete serviserja.

Klimatska naprava ne deluje. (Lučka delovanja je izklopljena.)

- Ali se je izklopil odklopnik ali je pregorela varovalka?
- Ali je prišlo do izpada napajanja?
- Ali so v daljinskem upravljalniku baterije?
- Ali je nastavitev časovnika pravilna?



Učinek hlajenja (ogrevanja) je šibak.

- Ali so filtri za zrak čisti?
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Ali je nastavitev temperature ustrezna?
- Ali so okna in vrata zaprta?
- Ali sta hitrost in smer pretoka zraka ustrezno nastavljena?
- Ali je klimatska naprava v načinu VARČNO ali v načinu TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE?



Delovanje postane neobičajno.

- Udar strele ali radijski valovi lahko povzročijo okvaro klimatske naprave. Izklopite odklopnik in ga nato znova vklopite ter poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom.



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka delovanja utripa.)

- Ali so filtri za zrak čisti?
Očistite filtre za zrak.
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Izklopite odklopnik in odstranite vse ovire. Nato znova vklopite enoto in poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom. Če lučka še vedno utripa, pokličite servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.



Zgornja in spodnja sprednja plošča se ne odpreta. (Lučka delovanja utripa.)

- Ali se je kar koli zagostilo med zgornjo in spodnjo sprednjo ploščo?
Odstranite predmet in poskusite ponoviti postopek s pomočjo daljinskega upravljalnika.
Če se zgornja in spodnja sprednja plošča še vedno ne odpreta in lučka delovanja še vedno utripa, se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.



Zgornja sprednja plošča se ne zapre do konca.

- Ali so zatiči zgornje sprednje plošče ustrezno nastavljeni?



Iz notranje enote prihaja meglica.

- To se zgodi, ko se zrak v prostoru v načinu HLAJENJE ohladi v meglico zaradi pretoka mrzlega zraka.
- To se zgodi, ker izmenjevalnik toplote ohladi zrak v prostoru in se med načinom odmrzovanja tvori meglica.



Odpravljanje težav

Vroč zrak ne priteče takoj po zagonu OGREVANJA.

- Klimatska naprava se ogreva. Počakajte 1 do 4 minute. (Sistem je zasnovan tako, da omogoči izpust zraka šele, ko doseže določeno temperaturo.)



ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP ne deluje v skladu z nastavitvami.

- Preverite, ali sta nastavitvi za ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP in TEDENSKI ČASOVNIK enaki. Spremenite ali onemogočite nastavitve za TEDENSKI ČASOVNIK. ►Stran 23



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka delovanja je vklopljena.)

- Zaradi zaščite sistema se lahko delovanje klimatske naprave ob nenadni spremembi napetosti ustavi. Delovanje se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah.



Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno.

- Signali daljinskega upravljalnika niso prikazani.
- Občutljivost daljinskega upravljalnika je nizka.
- Kontrast zaslona je nizek ali pa zaslon ne sveti.
- Zaslon preneha delovati.
- Baterije so skoraj prazne in daljinski upravljalnik ne deluje pravilno. Zamenjajte baterije z novimi baterijami AAA LR03 (alkalnimi). Za podrobnosti glejte "Nastavitve baterij" v tem priročniku. ►Stran 9



Zunanji ventilator se vrti, ko klimatska naprava ne deluje.

■ Po zaustavitvi delovanja

- Zunanji ventilator se vrti še približno 60 sekund zaradi zaščite sistema.

■ Ko klimatska naprava ne deluje

- Ko je zunanja temperatura zelo visoka, se začne zaradi zaščite sistema zunanji ventilator obračati.



Iz notranje enote prihaja neprijeten vonj.

- To se zgodi, ko se vonjave iz prostora, pohoštva ali cigaretnega dima vpijejo v enoto in nato izpušijo s pretokom zraka. (V tem primeru priporočamo, da notranjo enoto opere serviser. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.)




Če se zgornja in spodnja sprednja plošča zapre, ko klimatska naprava deluje, klimatska naprava preneha delovati in lučka delovanja utripa.

- Ko prek daljinskega upravljalnika ustavite delovanje klimatske naprave, jo ponovno zaženite.



Načina OGREVANJE ni mogoče izbrati, tudi če je enota model toplotne črpalke.

- Preverite, ali ni mostiček (J8) prerezan. Če je prerezan, se obrnite na servis.



Odpravljanje težav

■ Takoj pokličite servis

OPOZORILO

■ Če pride do nepravilnosti (kot je vonj po zažganem), zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

- Nadaljevanje uporabe v primeru nepravilnosti lahko povzroči motnje, električni udar ali požar.
- Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

■ Ne poskušajte sami popraviti ali spremeniti klimatske naprave.

- Neustrezno opravljena dela lahko povzročijo električni udar ali požar.
- Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Če se pojavi kateri koli od naslednjih simptomov, takoj pokličite servis.

- Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan.
- Med delovanjem se pojavlja neobičajen zvok.
- Odklopnik, varovalka ali zemljostični odklopnik pogosto izklopi delovanje.
- Stikalo ali gumb pogosto ne delujeta pravilno.
- Čutiti je vonj po zažganem.
- Voda uhaja iz notranje enote.

Izklopite odklopnik in pokličite servis.



■ Po izpadu napajanja

- Delovanje klimatske naprave se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah. Le malo počakajte.

■ Udar strele

- Če v bližini udari strela, zaradi zaščite sistema zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

■ Odstranitev enote



Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.

Pri baterijah je pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo. Možni kemijski simboli so:

■ Pb: svinec (>0,004%)

Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.


Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi.

Odpravljanje težav



■ Diagnoza napak prek daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik lahko z notranje enote prejme ustrezno kodo napake v skladu z napako.

1. Če približno 5 sekund držite , prikaz "00" na zaslonu za temperaturo utripa.


2. Pritiskajte , dokler se ne pojavi neprekinjen pisk.

- Prikaz kode se spremeni, kot je prikazano spodaj, kar oznani dolg pisk.


	KODA	POMEN
SISTEM	00	OBIČAJNO
	U0	POMANJKANJE HLADIVA
	U2	ZAZNAVANJE PRENAPETOSTI
	U4	NAPAKA PRI PRENOSU SIGNALA (MED NOTRANJO IN ZUNANJO ENOTO)
NOTRANJA ENOTA	A1	NEPRAVILNO DELOVANJE TISKANEGA VEZJA NOTRANJE ENOTE
	A5	ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM ALI NADZOR OMEJITVE PORABE PRI OGREVANJU
	A6	NEPRAVILNO DELOVANJE MOTORJA (ENOSMERNEGA MOTORJA) VENTILATORJA
	C4	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA NOTRANJE ENOTE
	C7	NAPAKA PRI ODPIRANJU/ZAPIRANJU SPREDNJE PLOŠČE
ZUNANJA ENOTA	C9	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TEMPERATURE PROSTORA
	EA	NEPRAVILNO DELOVANJE ŠTIRIPOTNEGA VENTILA
	E1	NEPRAVILNO DELOVANJE TISKANEGA VEZJA ZUNANJE ENOTE
	E5	SPROŽITEV PREOBREMENITVE (PREOBREMENITEV KOMPRESORJA)
	E6	ZAKLEPANJE KOMPRESORJA
	E7	ZAKLEPANJE VENTILATORJA DC
	F3	NADZOR TEMPERATURE IZPUSTNE CEVI
	H0	NEPRAVILNO DELOVANJE TIPALA KOMPRESORJA
	H6	NEPRAVILNO DELOVANJE TIPALA POLOŽAJA
	H8	NEPRAVILNO DELOVANJE ENOSMERNE NAPETOSTI/TIPALA TOKA
	H9	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA ZUNANJE TEMPERATURE
	J3	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA IZPUSTNE CEVI
	J6	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA ZUNANJE ENOTE
	L4	DVIG TEMPERATURE HLADILNIH REBER
	L5	ZAZNAVANJE PRESEŽNEGA IZHODNEGA TOKA
	P4	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA HLADILNIH REBER

OPOMBA

- Kratek pisk in dva zaporedna piska označujeta neujemajoči se kodi.
- Če želite preklicati prikaz kode, približno 5 sekund držite . Prikaz kode se prekliče tudi, če 1 minuto ne pritisnete gumba.



Hiter pregled



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

Copyright 2015 Daikin

3P393186-9Y 2017.03