Tabela z nastavitvami sistema

Upoštevne enote
EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Opombe

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) Brez rez. grelnika

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
Prostor						
	└ Zaščita pred zmrzovanjem					
1.4.1	[2-06]	Aktiviranje	R/W	0: Ne **1: Da**		
1.4.2	[2-05]	Nas. točka prostora	R/W	4~16°C, korak: 1°C **12°C**		
	└ Območje nastavitvene točke					
1.5.1	[3-07]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maks. vrednost ogrevanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Min. vrednost hlajenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
Prostor						
1.6	[2-09]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
	└ Nas. točka prostora za udobno del.					
1.9.1	[9-0A]	Nas. točka ogrevanja za udobno del.	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Nas. točka za udobno del. hlajenja	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
Glavno območje						
2.4		Način nas. točke		0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
	└ Krivulja za VV ogrev.					
2.5	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
	└ Krivulja za vrem. vod. hlaj.					
2.6	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Glavno območje						
2.7	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
	└ Območje nastavitvene točke					
2.8.1	[9-01]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maks. vrednost ogrevanja	Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2) Samo branje ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Min. vrednost hlajenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Glavno območje						
2.9	[C-07]	Nadzor	R/W	**0: Izhodna voda** 1: Zunanji sobni termostat 2: Sobni termostat		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
	└ Razlika T					
2.B.1	[1-0B]	Razlika T pri ogr.	**Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2)** **Samo branje ([2-0C] = 2)**	3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Hladilnik) **5°C** [2-0C] = 2 (Hladilnik) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Razlika T pri hla.	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
	└ Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
	└ Zaporni ventil					
2.D.1	[F-0B]	Med segrevanjem	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.D.2	[F-0C]	Med hlajenjem	R/W	0: Ne **1: Da**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti Datum	 Vrednost
Glavno območje						
2.E		Vrsta krivulje za VV	R/W	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Dodatno območje						
3.4		Način nas. točke		0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
└ Krivulja za VV ogrev.						
3.5	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
└ Krivulja za vrem. vod. hlaj.						
3.6	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
Dodatno območje						
3.7	[2-0D]	Vrsta oddajnika toplo.	R/O	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
└ Območje nastavitvene točke						
3.8.1	[9-05]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Maks. vrednost ogrevanja	Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2) Samo branje ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Min. vrednost hlajenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Dodatno območje						
3.A	[C-06]	Vrsta termostata	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
└ Razlika T						
3.B.1	[1-0C]	Razlika T pri ogr.	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Hladilnik) 3~10°C, korak: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Hladilnik) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Razlika T pri hla.	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
Dodatno območje						
3.C		Vrsta krivulje za VV	R/O	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Ogrevanje/hlajenje prostora └ Območje delovanja						
4.3.1	[4-02]	Izkl. T ogr. pros.	R/W	14~35°C, korak: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Izkl. T hlaj. pros.	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
Ogrevanje/hlajenje prostora						
4.4	[7-02]	Število območij	R/W	**0: Eno območje** 1: Dve območji		
4.5	[F-0D]	Način del. črpalke	R/W	0: Neprekinjeno **1: Vzorec** 2: Zahteva		
4.6	[E-02]	Vrsta enote	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reverzibilno (*1)** **1: Samo ogrevanje (*2)**		
4.7	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem **6 80% hitrost črpalke**		
Ogrevanje/hlajenje prostora						
4.9	[F-00]	Črpalka izven razpona	R/W	**0: Omejeno** 1: Dovoljeno		
4.A	[D-03]	Povečanje okrog 0°C	R/W	0: Ne **1: povečanje 2°C, razpon 4°C** 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
4.B	[9-04]	Presežno	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Zaščita pred zmrzovanjem	R/W	0: Ne **1: Da**		
Rezer.						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
5.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
└ Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktiviranje	R/W	**0: Ne** 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan delovanja	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek **5: Petek** 6: Sobota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Začetni čas	R/W	0~23 h, korak h1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Nas. točka rezervoarja	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
Rezer.						
5.8	[6-0E]	Maksimalno	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereza vnovičnega ogrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
5.B		Način nas. točke	R/W	**0: Abs.** 1: Vremensko vodenje		
└ Krivulja za VV						
5.C	[0-0B]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
Rezer.						
5.D	[6-01]	Obrobno	R/W	0~10°C, korak: 1°C **2°C**		
5.E		Vrsta krivulje za VV	R/O	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
Uporab. nastavitve └ Tiho						
7.4.1		Način	R/W	**0: IZKLOP** 1: Ročno 2: Samodejno		
7.4.3		Nivo	R/W	**0: Tiho** 1: Še tišje 2: Najtišje		
└ Tarifa el. en.						
7.5.1		Visoko	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Srednje	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Nizko	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Uporab. nastavitve						
7.6		Cena plina	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Nastavitve monterja └ Čarovnik za konfiguracijo └ Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	Vrsta rez. grel.	Samo branje (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: brez grelnika (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	**HPSU 'vgrajen'**		
9.1.3.4	[4-06]	Zasilno del.	R/W	**0: Ročno** 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.1.3.5	[7-02]	Število območij	R/W	**0: Eno območje** 1: Dve območji		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem, napolnjen z glikolno mešanico	R/O	**0: Ne** 1: Da		
9.1.3.7	[6-02]	Moč pospeš. grelnika	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0: Izklop** 1: Neposredno (OGR. PROS.) **2: Neposredno (STV) (*3)** 3: Neposredno (STV + OGR. PROS.)		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Da (STV) **2: Da (STV + Ogr. pros.)**		
└ Rezervni grelnik						
9.1.4.1	[5-0D]	Napetost	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	Branje/pisanje (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju		
9.1.4.3	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Dodaten korak moči 2	Branje/pisanje (*5, *6) Samo branje (*4, *7)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
		└ Glavno območje				
9.1.5.1	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.1.5.2	[C-07]	Nadzor	R/W	**0: Izhodna voda** 1: Zunanji sobni termostat 2: Sobni termostat		
9.1.5.3		Način nas. točke	R/W	0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
9.1.5.4		Urnik	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.5.5		Vrsta krivulje za VV	R/W	0: 2-točkovna **1: Naklon-zamik**		
9.1.6	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
		└ Dodatno območje				
9.1.8.1	[2-0D]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
9.1.8.3		Način nas. točke	R/W	0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla. **2: Vremensko vodenje**		
9.1.8.4		Urnik	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
		└ Rezer.				
9.1.B.1	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
9.1.B.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza vnovičnega ogrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
		└ Topla voda za gos.				

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	**HPSU 'vgrajen'**		
9.2.2	[D-02]	Črpalka za STV	R/W	**0: Brez črpalke za STV** 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Da (STV) **2: Da (STV + Ogr. pros.)**		
└ Rezervni grelnik						
9.3.1	[E-03]	Vrsta rez. grel.	Samo branje (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: brez grelnika (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Napetost	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	Branje/pisanje (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju		
9.3.4	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Dodaten korak moči 2	Branje/pisanje (*5, *6) Samo branje (*4, *7)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Uporaba	R/W	0: Omejeno **1: Dovoljeno** 2: Samo topla voda za gos.		
└ Pospeševalni grelnik						
9.4.1	[6-02]	Moč	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Časovnik za varčno delovanje POG	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Uporaba	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje **3: Izklop kompresorja** 4: Samo zaščita pred legionelc		
└ Zasilno del.						
9.5.1	[4-06]	Zasilno del.	R/W	**0: Ročno** 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.5.2	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
└ Uravnoteženje						
9.6.1	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.6.2	[5-03]	Prednostna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Zamik nastavitvene točke POG	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Čas preprečevanja recikliranja	R/W	0~10 h, korak: 0,5 h 0,5 h		
9.6.5	[8-00]	Časovnik za minimalno delovanje	R/W	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Časovnik za maksimalno delovanje	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Dodatni časovnik	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
Nastavitve monterja						
9.7	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/W	0: Neprekinjeno delovanje črpalke 1: Prekinitveno delovanje črpalke **2: IZKLOP**		
└ Napajanje po ugodni tarifi za kWh						
9.8.2	[D-00]	Omogoči grelnik	R/W	**0: Brez** 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vse		
9.8.3	[D-05]	Omogoči črpalko	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.8.4	[D-01]	Napajanje po ugodni tarifi za kWh	R/W	**0: Ne** 1: Odprt 2: Zaprt 3: Pametno električno omrežje		
9.8.6		Omogoči električne grelnike	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.7		Omogoči shranjevanje v prostor	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.8.8		Omejitev Nastavitev kW	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **2 kW**		
└ Nadzor energijske porabe						
9.9.1	[4-08]	Nadzor energijske porabe	R/W	**0: Ne** 1: Neprekinjeno 2: Vhodi 3: Tipalo toka		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W	0: Oj. **1: kW**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.9.3	[5-05]	Omejitev	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Omejitev 1	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Omejitev 2	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Omejitev 3	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Omejitev 4	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Omejitev	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Omejitev 1	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Omejitev 2	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Omejitev 3	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Omejitev 4	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prednostni grelnik	R/W	**0: Brez** 1: Pospeševalni grelnik 2: Rezervni grelnik		
9.9.F	[7-07]	Aktiviranje BBR16* *Nastavitve BBR16 so vidne samo, kadar je za jezik uporabniškega vmesnika nastavljena švedščina.	R/W	**0: Ne** 1: Da		
└ Merjenje energije						
9.A.1	[D-08]	Električni števec 1	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.A.2	[D-09]	Električni števec 2 / PV meter	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)		
└ Tipala						
9.B.1	[C-08]	Zunanje tipalo	R/W	**0: Ne** 1: Zunanja enota 2: Prostor		
9.B.2	[2-0B]	Odstopanje Z tipala ok.	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Povprečenje časa	R/W	**0: Ne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
└ Bivalentno						
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	R/W	**0: Izklop** 1: Neposredno (OGR. PROS.) **2: Neposredno (STV) (*3)** 3: Neposredno (STV + OGR. PROS.)		
9.C.2	[7-05]	učinkovitost kotla	R/W	**0: Zelo vis.** 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histereza	R/W	2~10°C, korak: 1°C **3°C**		
Nastavitve monterja						
9.D	[C-09]	Izhod alarma	R/W	**0: Neobičajno** 1: Normalno		
9.E	[3-00]	Samodejni ponovni zagon	R/W	0: ročno **1: samodejno**		
9.F	[E-08]	Funkcija varčne rabe	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.G		Onemogoči zaščite	R/W	**0: Ne** 1: Da		
└ Pregled nastavitev sistema						
9.I	[0-00]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[0-05]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Vremensko vodeno hlajenje glavnega območja temperature izhodne vode.	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[1-05]	Vremensko vodeno hlajenje dodatnega območja temperature izhodne vode	R/W	0: Onemogočeno **1: Omogočeno**		
9.I	[1-06]	Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Kolikšen je čas povprečenja zunanje temperature?	R/W	**0: Ne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za glavno območje?	**Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2)** **Samo branje ([2-0C] = 2)**	3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Hladilnik) **5°C** [2-0C] = 2 (Hladilnik) **10°C**		
9.I	[1-0C]	Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za dodatno območje?	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Hladilnik) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Hladilnik) **10°C**		
9.I	[1-0D]	Kakšna je želena delta T pri hlajenju za glavno območje?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Kakšna je želena delta T pri hlajenju za dodatno območje?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kdaj naj se funkcija dezinfekcije izvede?	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek **5: Petek** 6: Sobota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije izvede?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[2-02]	Kdaj naj se funkcija dezinfekcije začne?	R/W	0~23 h, korak h1 **1**		
9.I	[2-03]	Kolikšna je ciljna temperatura za dezinfekcijo?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Kako dolgo je treba vzdrževati temperaturo rezervoarja?	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem	R/W	4~16°C, korak: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Zaščita prostora pred zmrzovanjem	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[2-09]	Nas. zamik izmerjene temperature prostora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Nas. zamik izmerjene temperature prostora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Kolikšen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.?	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Katera vrsta oddajnika je prik. na osred. obm. temp. izh. vode?	R/W	**0: Talno ogrevanje** 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.I	[2-0D]	Katera vrsta oddajnika je prik. na dod. obm. temp. izh. vode?	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota **2: Hladilnik**		
9.I	[2-0E]	Kolikšen je največji dovoljeni tok prek toplotne črpalke?	R/W	20~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote?	R/W	0: ročno **1: samodejno**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri ogrevanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Kolikšna je minimalna želena temperatura prostora pri ogrevanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[3-08]	Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri hlajenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Kolikšna je min. želena temp. prostora pri hlajenju?	R/W	15~25°C, korak: ~~0,5°C~~ 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Kateri model črpalke se uporablja	R/O	**0: model črpalke 0** 1: model črpalke 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	Če je montiran dvoobmočni komplet, protiblokirni element črpalk kompleta in mešalnega ventila kompleta	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[4-00]	V katerem načinu deluje rez. grelnik?	R/W	0: Omejeno **1: Dovoljeno** 2: Samo topla voda za gos.		
9.I	[4-01]	Kateri el. grelnik ima prednost?	R/W	**0: Brez** 1: Pospeševalni grelnik 2: Rezervni grelnik		
9.I	[4-02]	Pod kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Odobritev delovanja pospeševalnega grelnika.	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje **3: Izklop kompresorja** 4: Samo zaščita pred legionelc		
9.I	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/W	0: Neprekinjeno delovanje črpalke 1: Prekinitveno delovanje črpalke **2: IZKLOP**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Zasilno del.	R/W	**0: Ročno** 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. normalno Ogr. pros./ STV IZKLOP		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Kateri način omej. moči je potreben v sistemu?	R/W	**0: Ne** 1: Neprekinjeno 2: Vhodi 3: Tipalo toka		
9.I	[4-09]	Katera vrsta omej. moči je potrebna?	R/W	0: Oj. **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnega grelnika	Branje/pisanje (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju		
9.I	[4-0B]	Histereza samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Zamik samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[5-01]	Kolikšna je ravnotežna temperatura za stavbo?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prednostnega ogrevanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Nastavitvena točka za popravek temperature tople vode za gospodinjstvo.	R/W	0~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4?	R/W	0~50 A, korak: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Napetost rezervnega grelnika	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika, ki določa vklopno temperaturo toplotne črpalke.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika, ki določa izklopno temperaturo toplotne črpalke.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Kolikšna je zmogljivost pospeš. grelnika?	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Kolikšna je zmogljivost 1. stopnja rezervnega grelnika?	R/W	0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.I	[6-04]	Kolikšna je zmogljivost 2. stopnja rezervnega grelnika?	Branje/pisanje (*5, *6) Samo branje (*4, *7)	0~10 kW, korak: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Katera histereza naj se uporabi za način vnovičnega ogrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--moč_grelnega_traku		**0**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[6-0A]	Kolikšna je želena udobna temp. skladiščenja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Kolikšna je želena varčna temp. skladiščenja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Kolikšna je želena temperatura vnovičnega ogrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Kateri je želeni način nas.toč. pri ogrev. tople vode za gos.?	R/W	**0: Samo vnov. ogr.** 3 vnovično ogrevanje po urniku		
9.I	[6-0E]	Kolikšna je maks. nas. točka temperature?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Presežna temperatura pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo.	R/W	0~4°C, korak: 1 °C **0°C**		
9.I	[7-01]	Histereza pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Koliko območij temperature izh. vode se uporablja?	R/W	**0: Eno območje** 1: Dve območji		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	učinkovitost kotla	R/W	**0: Zelo vis.** 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.		
9.I	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[7-07]	Aktiviranje BBR16* *Nastavitve BBR16 so vidne samo, kadar je za jezik uporabniškega vmesnika nastavljena švedščina.	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Kolikšna je minimalna vrednost PWM črpalke.		**20%**		
9.I	[7-0A]	Če je montiran dvoobmočni komplet, stalna PWM črpalke za dodatno območje.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Če je montiran dvoobmočni komplet, stalna PWM črpalke za glavno območje.	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Če je montiran dvoobmočni komplet, čas, ki ga potrebuje mešalni ventil, da se obrne z ene strani na drugo.	R/W	20~300 sekund, korak 5 s **125 sekund**		
9.I	[7-0D]	Vrednost histereze, ki se uporablja za nadzor bivalentnega delovanja rezervoarja, kadar podpira ogrevanje prostora	R/W	2~20, korak 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Zamik nastavitvene točke, ki določa, kdaj je rezervoar dovolj visoko za prehod v presežno stanje	R/W	2~22, korak 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/W	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Čas protirecikliranja.	R/W	0~10 h, korak: 0,5 h **0,5 h**		
9.I	[8-03]	Časovnik za zamik delovanja pospeševalnega grelnika.	R/W	20~95 min, korak: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Dodatni čas delovanja za maksimalni čas delovanja.	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Želite omogočiti modul. T izh. vode za nadzor prostora?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[8-06]	Modulacija maksimalne temperature izhodne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Kakšna je želena varčna gl. T izh. vode pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Kolikšna je želena varčna gl. T izh. vode pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri ogrev.?	Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2) Samo branje ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri ogrevanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri hlaj.?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri hlajenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[9-04]	Presežna temperatura izhodne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri ogrevanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri ogrev.?	Branje/pisanje ([2-0C] ≠ 2) Samo branje ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri hlajenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[9-08]	Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri hlaj.?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Kolikšno je dopustno znižanje T izh.vode med zagonom hlajenja?	R/W	1~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri ogrevanju?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri hlajenju?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza temperature prostora.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C **1 °C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem **6 80% hitrost črpalke**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Prednost tople vode za gospodinjstvo.	R/W	0: Prednost solarnega delovanja **1: Prednost toplotne črpalke**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Ali je priključen zunanji rezervni vir toplote?	R/W	**0: Izklop** 1: Neposredno (OGR. PROS.) **2: Neposredno (STV) (*3)** 3: Neposredno (STV + OGR. PROS.)		
9.I	[C-03]	Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja.	R/W	-25~25°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Temperatura histereze bivalentnega delovanja.	R/W	2~10°C, korak: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za osred. obm.?	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-06]	Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za dod. obm.?	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-07]	Kateri način nadzora enote se uporablja za funkcije pros.?	R/W	**0: Izhodna voda** 1: Zunanji sobni termostat 2: Sobni termostat		
9.I	[C-08]	Kakšno zunanje tipalo je nameščeno?	R/W	**0: Ne** 1: Zunanja enota 2: Prostor		
9.I	[C-09]	Kakšna vrsta izh. kontakta alarma je potrebna?	R/W	**0: Neobičajno** 1: Normalno		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Kateri grelniki so dovoljeni, če je napaj. pred. kWh odk.?	R/W	**0: Brez** 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vse		
9.I	[D-01]	Vrsta kontakta za names. tlač. stikala za prednos. tarifo kWh?	R/W	**0: Ne** 1: Odprt 2: Zaprt 3: Pametno električno omrežje		
9.I	[D-02]	Katera vrsta črpalke za toplo vodo za gos. je nameščena?	R/W	**0: Brez črpalke za STV** 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C.	R/W	0: Ne **1: povečanje 2°C, razpon 4°C** 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
9.I	[D-04]	Ali je priključeno tiskano vezje za ukaze?	R/W	**0: Ne** 1: Nadzor por. En.		
9.I	[D-05]	Ali črpalka lahko deluje, če je napaj. pred. kWh odk.?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[D-07]	Ali je solarni komplet priključen?	R/W	0: Ne 1: Da (STV) **2: Da (STV + Ogr. pros.)**		
9.I	[D-08]	Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh		
9.I	[D-09]	Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh, števec kWh za pametno električno omrežje?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Katera vrsta enote je nameščena?	R/O	0~5 **0: Deljena niz.T**		
9.I	[E-01]	Kateri tip kompresorja je nameščen?	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Kakšne vrste je prog. oprema notranje enote?	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reverzibilno (*1)** **1: Samo ogrevanje (*2)**		
9.I	[E-03]	Koliko stopenj ima rezervni grelnik?	Samo branje (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: brez grelnika (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Ali zunanja enota omogoča varčno delovanje?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-05]	Ali sistem lahko pripravi toplo vodo za gos.?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-06]	--		**1**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika

Tabela z nastavitvami sistema					Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti	
Pot v meniju	Koda polja	Ime nastavitve		Razpon, korak **Privzeta vrednost**	Datum	Vrednost
9.I	[E-07]	Katera vrsta rezer. za toplo vodo za gos. je nameščena?	R/W	0~8 0 Rezervoar OSO 150/180 1 FS z rez. grelnikom 2 FS s pospeš. grelnikom 3 Rezervoar OSO 200/250/300 **4 Rotex brez pospeš. grelnika (HYB)** 5 Rotex s pospeš. grelnikom 6 Rezervoar drugega proizvajalca za HYB 7 Rezervoar drugega proizvajalca, tuljava >= 1,05 m² 8 Rezervoar drugega proizvajalca, tuljava >= 1,8 m²		
9.I	[E-08]	Funkcija varčne rabe za zunanjo enoto.	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	je nameščen set za dve coni?	R/W	**0: NI nameščeno** 1: - 2: Montiran dvoobmočni komple		
9.I	[E-0C]	Katera vrsta dvoobmočnega sistema je montirana?	R/W	**0: Brez hidravličnega ločevalnika/brez direktne črpalke** 1: S hidravličnim ločevalnikom/brez direktne črpalke 2: S hidravličnim ločevalnikom/z direktno črpalko		
9.I	[E-0D]	Je sistem napolnjen z glikolno mešanico?	R/O	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Delovanje črpalke je dovoljeno izven območja.	R/W	**0: Omejeno** 1: Dovoljeno		
9.I	[F-01]	Nad kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno hlajenje?	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Se kotel rezervoarja omogoči?	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-07]	Izračun učinkovitosti	R/W	**0: Omogočeno** 1: Onemogočeno		
9.I	[F-08]	Omogoči neprekinjeno ogrevanje med odmrzovanjem	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-09]	Delovanje črpalke med nepravilnim pretokom.	R/W	**0: Onemogočeno** 1: Omogočeno		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Ali naj se zaporni ventil med izklopom ogrevanja zapre?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[F-0C]	Ali naj se zaporni ventil med hlajenjem zapre?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[F-0D]	V katerem načinu deluje črpalka?	R/W	0: Neprekinjeno **1: Vzorec** 2: Zahteva		
9.I	[F-0E]	Maks_podpora za ogrevanje rezervoarja	R/W	10~35 kW, korak: 1kW **20 kW**		
Nastavitve dvoobmočnega kompleta						
9.P.1	[E-0B]	Montiran dvoobmočni komplet	R/W	**0: NI nameščeno** 1: - 2: Montiran dvoobmočni komple		
9.P.2	[E-0C]	Vrsta dvoobmočnega sistema	R/W	**0: Brez hidravličnega ločevalnika/brez direktne črpalke** 1: S hidravličnim ločevalnikom/brez direktne črpalke 2: S hidravličnim ločevalnikom/z direktno črpalko		
9.P.3	[7-0A]	Stalna PWM črpalke za dodatno območje	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Stalna PWM črpalke za glavno območje	R/W	20~95%, korak 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Čas obračanja mešalnega ventila	R/W	20~300 s, korak 5 s **125 s**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Brez rez. grelnika